

Aktuální orientační ceník náhradních dílů Alesis (cena je orientační a při prodeji je počítána dle aktuálního kurzu USD, EUR nebo Libry)				
Model	Part Number	Part Description	Value	Koncová cena bez DPH
Command Kit	102140091	Bass Drum Pad(Kick)(Mesh)		1 597 Kč
(LDL5)	628130119	Cable Loom		824 Kč
(LDL5)	102160127	Cymbal Support, Long		758 Kč
(LDL5)	102150114	Cymbal Support, Short		377 Kč
(LDL5)	102150147	Cymbal, 10inch		536 Kč
(LDL5)	102150143	Cymbal, 10inch w Choke		676 Kč
(LDL5)	1021302240	Drum Pad (Mesh) 10inch		1 611 Kč
(LDL5)	102130220	Drum Pad, 9inch		1 318 Kč
(LDL5)	102130219	Drum Pad, 11inch		1 177 Kč
(LDL5)	212010451	L Rod		100 Kč
(LDL5)	1021700280	Pedal, High Hat		1 136 Kč
(LDL5)	6380103060	Power Adapter, 9VDC 500mA	220V (EU)	251 Kč
(LDL5)	6380103070	Power Adapter, 9VDC 500mA	230V (UK)	251 Kč
(LDL5)	212010134	Rubber Foot		84 Kč
(LDL5)	1021802100	Sound Module(Command Kit)		5 365 Kč
(LDL5)	102370054	Tube Clamp, Drum		112 Kč
(LDL5)	102370055	Tube Clamp, Frame(Left)		100 Kč
(LDL5)	102370056	Tube Clamp, Frame(Right)		100 Kč
(LDL5)	102370040	Tube Clamp, Sound Module		100 Kč
Command Mesh Kit	102140102	Bass Drum Pad(Kick)(Mesh)		2 009 Kč
(LDLJ)	311990010	Bass Drum Pedal		1 278 Kč
(LDLJ)	628130119	Cable Loom		824 Kč
(LDLJ)	102160127	Cymbal Support, Long		758 Kč
(LDLJ)	102150114	Cymbal Support, Short		377 Kč
(LDLJ)	102150147	Cymbal, 10inch		536 Kč
(LDLJ)	102150143	Cymbal, 10inch w Choke		676 Kč
(LDLJ)	212010508	Drum Head (Mesh) 10inch		402 Kč
(LDLJ)	212010505	Drum Head (Mesh) 8inch		335 Kč
(LDLJ)	322070011	Drum Key, Square Socket		50 Kč
(LDLJ)	102130250	Drum Pad (Mesh) 10inch, Snare		1 838 Kč
(LDLJ)	102130249	Drum Pad (Mesh) 8inch		1 437 Kč
(LDLJ)	630010134	Drum Pad Plastic Rim, 10inch		209 Kč
(LDLJ)	630010135	Drum Pad Plastic Rim, 8inch		184 Kč
(LDLJ)	212010074	L Rod		100 Kč
(LDLJ)	1021700280	Pedal, High Hat		1 136 Kč
(LDLJ)	6380103060	Power Adapter, 9VDC 500mA	220V (EU)	251 Kč
(LDLJ)	6380103070	Power Adapter, 9VDC 500mA	230V (UK)	251 Kč
(LDLJ)	212010134	Rubber Foot		84 Kč
(LDLJ)	1021802650	Sound Module(Command Mesh Kit)		5 564 Kč
(LDLJ)	102370054	Tube Clamp, Drum		112 Kč
(LDLJ)	102370069	Tube Clamp, Frame(Left)		126 Kč
(LDLJ)	102370070	Tube Clamp, Frame(Right)		126 Kč
(LDLJ)	102370040	Tube Clamp, Sound Module		100 Kč
Control Pad	OTAL7-00-0001	Pad Sensor (Piezo)		26 Kč
(LDT0)	AL9-79-0413	PCB Assy, Front Panel		377 Kč
(LDT0)	AL9-79-0410	PCB Assy, Main		1 358 Kč
(LDT0)	SPSA13810606W2E	Power Adapter, 6VDC 1A	220V (EU)	515 Kč
(LDT0)	SPSA13810606W3U	Power Adapter, 6VDC 1A	230V (UK)	515 Kč
Crimson Mesh Kit	102140087	Bass Drum Pad(Kick)(Mesh)		1 010 Kč
(LDL6)	628130119	Cable Loom		824 Kč
(LDL6)	102150025	Cymbal Support, Long		758 Kč
(LDL6)	102150012	Cymbal Support, Short		429 Kč
(LDL6)	102150208	Cymbal, 12inch, Dual Zone, Crash		684 Kč
(LDL6)	102150207	Cymbal, 12inch, Hi-Hat		742 Kč
(LDL6)	102150209	Cymbal, 14inch, Triple Zone, Ride		1 728 Kč
(LDL6)	212010508	Drum Head (Mesh) 10inch		273 Kč
(LDL6)	212010510	Drum Head (Mesh) 12inch		340 Kč
(LDL6)	212010505	Drum Head (Mesh) 8inch		219 Kč
(LDL6)	1021302070	Drum Pad (Mesh) 10inch		1 352 Kč
(LDL6)	1021302080	Drum Pad (Mesh) 12inch		1 386 Kč
(LDL6)	1021302060	Drum Pad (Mesh) 8inch		759 Kč
(LDL6)	313070081	L Rod		100 Kč
(LDL6)	1021700280	Pedal, High Hat		1 136 Kč
(LDL6)	6380103060	Power Adapter, 9VDC 500mA	220V (EU)	251 Kč
(LDL6)	6380103070	Power Adapter, 9VDC 500mA	230V (UK)	251 Kč
(LDL6)	212010134	Rubber Foot		84 Kč
(LDL6)	1021801950	Sound Module(Crimson Kit)		5 175 Kč
(LDL6)	313070077	Stand, Snare Drum		1 217 Kč
(LDL6)	102370054	Tube Clamp, Drum		112 Kč
(LDL6)	102370055	Tube Clamp, Frame(Left)		100 Kč
(LDL6)	102370056	Tube Clamp, Frame(Right)		100 Kč
(LDL6)	102370040	Tube Clamp, Sound Module		100 Kč
Crimson Mesh II Kit	102140097	Bass Drum Pad(Kick)(Mesh)		2 068 Kč
(LDLG)	628130119	Cable Loom		824 Kč
(LDLG)	102150025	Cymbal Support, Long		758 Kč
(LDLG)	102150044	Cymbal Support, Long		1 278 Kč

Aktuální orientační ceník náhradních dílů Alesis (cena je orientační a při prodeji je počítána dle aktuálního kurzu USD, EUR nebo Libry)				
Model	Part Number	Part Description	Value	Koncová cena bez DPH
(LDLG)	102150012	Cymbal Support, Short		429 Kč
(LDLG)	102150225	Cymbal, 12inch, Dual Zone, Crash		1 437 Kč
(LDLG)	102150227	Cymbal, 12inch, Hi-Hat		1 322 Kč
(LDLG)	102150230	Cymbal, 14inch, Triple Zone, Ride		1 728 Kč
(LDLG)	212040194	Drum Head (Mesh) 10inch		402 Kč
(LDLG)	212040195	Drum Head (Mesh) 12inch		462 Kč
(LDLG)	212040193	Drum Head (Mesh) 8inch		335 Kč
(LDLG)	1021302420	Drum Pad (Mesh) 10inch		2 470 Kč
(LDLG)	1021302430	Drum Pad (Mesh) 12inch		3 282 Kč
(LDLG)	1021302410	Drum Pad (Mesh) 8inch		2 141 Kč
(LDLG)	630010134	Drum Pad Plastic Rim, 10inch		209 Kč
(LDLG)	630010136	Drum Pad Plastic Rim, 12inch		234 Kč
(LDLG)	212010541	Drum Pad Plastic Rim, 8inch		42 Kč
(LDLG)	212010074	L Rod		100 Kč
(LDLG)	1021700280	Pedal, High Hat		1 136 Kč
(LDLG)	6380103060	Power Adapter, 9VDC 500mA	220V (EU)	251 Kč
(LDLG)	6380103070	Power Adapter, 9VDC 500mA	230V (UK)	251 Kč
(LDLG)	212010134	Rubber Foot		84 Kč
(LDLG)	1021802490	Sound Module(Crimson II Kit)		5 564 Kč
(LDLG)	322070011	Spanner, Square Socket		50 Kč
(LDLG)	313070090	Stand, Snare Drum		1 597 Kč
(LDLG)	102370052	Tube Clamp, Drum		167 Kč
(LDLG)	102370066	Tube Clamp, Frame(Left)		126 Kč
(LDLG)	102370067	Tube Clamp, Frame(Right)		126 Kč
(LDLG)	102370040	Tube Clamp, Sound Module		100 Kč
D4	9-44-1115	Display, LCD Module		824 Kč
(D4)	TF41110301EU	Power Transformer 9VAC	220V (EU)	377 Kč
(D4)	TF41110301UK	Power Transformer 9VAC	230V (UK)	309 Kč
(D4)	9-58-1007	Rack Ear		126 Kč
DM Lite Kit	315070007	Allen Key, 4mm		26 Kč
(LDK11)	628130103	Cable Loom		453 Kč
(LDK11)	102150148	Cymbal		419 Kč
(LDK11)	102150120	Cymbal Support, Hi-Hat		251 Kč
(LDK11)	102150119	Cymbal Support, Ride/Crash		234 Kč
(LDK11)	631030063	Cymbal, Felt Washer		26 Kč
(LDK11)	212990002	Cymbal, Lock Nut		84 Kč
(LDK11)	102130143	Drum Pad		495 Kč
(LDK11)	102170069	Pedal, Hi-Hat		659 Kč
(LDK11)	102170070	Pedal, Kick		659 Kč
(LDK11)	6380103060	Power Adapter, 9VDC 500mA	220V (EU)	251 Kč
(LDK11)	6380103070	Power Adapter, 9VDC 500mA	230V (UK)	251 Kč
(LDK11)	212010356	Rubber Foot		42 Kč
(LDK11)	1021801090	Sound Module		2 508 Kč
(LDK11)	102370036	T Joint 35mm-28mm		100 Kč
(LDK11)	102370035	T Joint 28mm-28mm		75 Kč
(LDK11)	102370037	Tube Clamp, Cymbal		67 Kč
(LDK11)	102370027	Tube Clamp, Drum		151 Kč
(LDK11)	322030001	Tube Clamp, Frame with Locking Bar		100 Kč
DM Dock	TWBRI10-30B01	Cable Adapter, 30pin		205 Kč
(LDT1)	TWBRI10-09B01	Cable Adapter, Lightning		650 Kč
(LDT1)	CA120927001	Cable, USB, Main PCB-Side Panel		159 Kč
(LDT1)	PT1510643	Knob, Push, Power		26 Kč
(LDT1)	PT1110611101	Knob, Rotary		26 Kč
(LDT1)	TWPC12A00401	PCB Assy, Main		3 648 Kč
(LDT1)	SPSAHKSC-110137	Power Adapter 6VDC 3A	220V (EU)	429 Kč
(LDT1)	SPSAHKSC-110138	Power Adapter 6VDC 3A	230V (UK)	453 Kč
DM5	7-05-0003	Battery, 3 V, Lithium Coin, PCB Mount		109 Kč
(D5)	9-15-1078	Knob, Push, Power		26 Kč
(D5)	9-15-0087	Knob, Rotary, Data		26 Kč
(D5)	3-02-0016	LED, Backlight, Green		26 Kč
(D5)	TF41110301EU	Power Transformer 9VAC	220V (EU)	377 Kč
(D5)	TF41110301UK	Power Transformer 9VAC	230V (UK)	309 Kč
(D5)	9-58-1007	Rack Ear		126 Kč
(D5)	9-00-1011	Rotary Encoder		54 Kč
DM5 Pro Kit	102140009	Bass Drum Pad		1 278 Kč
DM5 Pro Kit	6281300300	Cable, 1/4" Snake		453 Kč
DM5 Pro Kit	102150014	Cymbal		618 Kč
DM5 Pro Kit	102150016	Cymbal Rod (Long)		536 Kč
DM5 Pro Kit	102150015	Cymbal Rod (Short)		453 Kč
DM5 Pro Kit	212990007	Drum Head (White) 8inch		100 Kč
DM5 Pro Kit	322070006	Drum Key		126 Kč
DM5 Pro Kit	1021300090	Drum Pad		974 Kč
DM5 Pro Kit	102130015	Drum Pad (Dual Zone)		1 055 Kč
DM5 Pro Kit	313020001	L-Shaped Rod		84 Kč
DM5 Pro Kit	102170009	Pedal, High Hat		974 Kč
DM5 Pro Kit	301270003	Screw (Long)		26 Kč

Aktuální orientační ceník náhradních dílů Alesis (cena je orientační a při prodeji je počítána dle aktuálního kurzu USD, EUR nebo Libry)				
Model	Part Number	Part Description	Value	Koncová cena bez DPH
DM5 Pro Kit	301270002	Screw (Short)		26 Kč
DM5 Pro Kit	Parts list same as DM5 Pro Kit except for the following:-			0 Kč
with Surge	102140022	Bass Drum Pad		1 318 Kč
&	212990001	Drum Head (Black) 8inch		117 Kč
USB Pro Kit	103000182	Drum Pad		974 Kč
USB Pro Kit	103000180	Drum Pad (Dual Zone)		1 055 Kč
DM6 Kit	102140027	Bass Drum Pad		824 Kč
DM6 Kit	311990010	Bass Drum Pedal		1 278 Kč
DM6 Kit	6281300540	Cable Loom		536 Kč
DM6 Kit	1021500420	Cymbal		701 Kč
DM6 Kit	102150023	Cymbal Support, Long		393 Kč
DM6 Kit	102150022	Cymbal Support, Short		377 Kč
DM6 Kit	322070011	Drum Key, Square Socket		50 Kč
DM6 Kit	102130045	Drum Pad		643 Kč
DM6 Kit	102130046	Drum Pad, Dual Zone, Snare		974 Kč
DM6 Kit	313990001	L Rod		67 Kč
DM6 Kit	1021700260	Pedal, Hi-Hat		1 014 Kč
DM6 Kit	6380103060	Power Adapter, 9VDC 500mA	220V (EU)	251 Kč
DM6 Kit	6380103070	Power Adapter, 9VDC 500mA	230V (UK)	251 Kč
DM6 Kit	212010094	Rubber Foot		26 Kč
DM6 Kit	1021800310-A	Sound Module		3 304 Kč
DM6 Kit	102370003	T Joint		100 Kč
DM6 Kit	102370001	Tube Clamp, Cymbal		84 Kč
DM6 Kit	102370002	Tube Clamp, Drum		84 Kč
DM6 Kit	212010018	Tube End Cap		26 Kč
DM6 Kit	314030008	Tube, 350mm		63 Kč
DM6 Kit	314030021	Tube, 450mm		105 Kč
DM6 Kit	314030015	Tube, 700mm		146 Kč
DM6 Kit	314030005	Tube, 800mm		159 Kč
DM7 USB Kit	HXDJ2001	3 Way Joint Kit, Frame Assy/Drum Mounting		92 Kč
(LDKH)	HXDJ2002	4 Way Joint Kit, Cymbal Mounting		92 Kč
(LDKH)	HXDK0300	Bass Drum Pad, Assy		2 164 Kč
(LDKH)	HXDL0100	Cable, Loom		1 014 Kč
(LDKH)	HXDJ3003	Cymbal Mounting Rod, Hi-Hat		218 Kč
(LDKH)	HXDJ3002	Cymbal Mounting Rod, Ride/Crash		218 Kč
(LDKH)	HXDJ3001	Cymbal Mounting Tube, Ride/Crash/Hi-Hat		352 Kč
(LDKH)	HXDC0202	Cymbal, Crash		1 104 Kč
(LDKH)	HXDC0100	Cymbal, Hi-Hat		917 Kč
(LDKH)	HXDC0201	Cymbal, Ride		836 Kč
(LDKH)	HXDS0100	Drum Pad, Snare		1 964 Kč
(LDKH)	HXDT0100	Drum Pad, Tom		957 Kč
(LDKH)	HXDJ2003	L-Shaped Rod, Drum Mounting		176 Kč
(LDKH)	HXDP0100	Pedal, High Hat		1 055 Kč
(LDKH)	HXDJ1001	Rubber Foot		59 Kč
(LDKH)	HXDJ1002	Tube End Cap		26 Kč
(LDKH)	HXDJ3004	Wing Bolt Kit		26 Kč
DM7X Kit	102130124	Bass Drum Pad(Kick)		1 014 Kč
(LDK6T)	311010036	Bass Drum Pedal		1 597 Kč
(LDK6T)	699000115	Bass Drum Pedal, Beater		151 Kč
(LDK6T)	628130066	Cable Loom		544 Kč
(LDK6T)	102150143	Cymbal		676 Kč
(LDK6T)	102130129	Drum Pad		1 055 Kč
(LDK6T)	6380103060	Power Adapter, 9VDC 500mA	220V (EU)	251 Kč
(LDK6T)	6380103070	Power Adapter, 9VDC 500mA	230V (UK)	251 Kč
(LDK6T)	1021700260	Pedal, Hi-Hat		1 014 Kč
(LDK6T)	1021800900	Sound Module(DM7X Kit)		3 755 Kč
				0 Kč
DM7X Session Kit	322070003	Allen Key, 5mm		26 Kč
(LDK12)	102130124	Bass Drum Pad(Kick)		1 014 Kč
(LDK12)	311990020	Bass Drum Pedal		1 055 Kč
(LDK12)	699000115	Bass Drum Pedal, Beater		151 Kč
(LDK12)	628130106	Cable Loom		495 Kč
(LDK12)	102150151	Cymbal, Hi-Hat		536 Kč
(LDK12)	102150150	Cymbal, Ride/Crash		618 Kč
(LDK12)	102150063	Cymbal Support, Long, Ride/Crash		437 Kč
(LDK12)	102150062	Cymbal Support, Short, Hi-Hat		377 Kč
(LDK12)	322070006	Drum Key, Square Socket		42 Kč
(LDK12)	102130148	Drum Pad		742 Kč
(LDK12)	102130147	Drum Pad, Dual Zone, Snare		1 095 Kč
(LDK12)	313990001	L Rod		67 Kč
(LDK12)	1021700260	Pedal, Hi-Hat		1 014 Kč
(LDK12)	6380103060	Power Adapter, 9VDC 500mA	220V (EU)	251 Kč
(LDK12)	6380103070	Power Adapter, 9VDC 500mA	230V (UK)	251 Kč
(LDK12)	21201009401	Rubber Foot		67 Kč
(LDK12)	1021801160	Sound Module		3 755 Kč
(LDK12)	322070011	Spanner, Square Socket		50 Kč

Aktuální orientační ceník náhradních dílů Alesis (cena je orientační a při prodeji je počítána dle aktuálního kurzu USD, EUR nebo Libry)				
Model	Part Number	Part Description	Value	Koncová cena bez DPH
(LDK12)	102370003	T Joint		100 Kč
(LDK12)	102370001	Tube Clamp, Cymbal		84 Kč
(LDK12)	102370002	Tube Clamp, Drum		84 Kč
DM8	RU1310656	Button, Push, 24 Button Mat		251 Kč
(LDM7)	LCM80-0450-001	Display, LCD Module		893 Kč
(LDM7)	AL4-02-0007	Jack, 1/4", Stereo, Headphones		50 Kč
(LDM7)	PT1510643	Knob, Push, Power		26 Kč
(LDM7)	PT1110611101	Knob, Rotary, Volume		26 Kč
(LDM7)	PT1310612101	Knob, Rotary, Value		32 Kč
(LDM7)	AL9-79-050903	PCB Assy, CPU		3 881 Kč
(LDM7)	AL9-79-0569	PCB Assy, Main		2 500 Kč
(LDM7)	TF48110301EU	Power Adapter, 9VAC 1.3A	220V (EU)	453 Kč
(LDM7)	TF48110301UK	Power Adapter, 9VAC 1.3A	230V (UK)	495 Kč
(LDM7)	SWDC11B2020405	Rotary Encoder, Value/Tempo		46 Kč
(LDM7)	VRR203025	Rotary Pot, Volume	20KA	29 Kč
(LDM7)	AL6-02-0001	Switch, Push, Power		26 Kč
DM8 Pro Kit	102140028	Bass Drum Pad		1 597 Kč
(LDK9)	6281300810	Cable, Loom		536 Kč
(LDK9)	102150012	Cymbal Mounting Arm, Hi-Hat		429 Kč
(LDK9)	102150025	Cymbal Mounting Arm, Ride-Crash		758 Kč
(LDK9)	102150076	Cymbal, 12inch, Hi Hat		1 117 Kč
(LDK9)	102150077	Cymbal, Triple Zone, 14inch		1 459 Kč
(LDK9)	102150072	Cymbal, Triple Zone, 16inch		1 886 Kč
(LDK9)	322070011	Drum Key, Square Socket		50 Kč
(LDK9)	212990001	Drum Head (Black) 8inch		117 Kč
(LDK9)	212990010	Drum Head (Black) 10inch		117 Kč
(LDK9)	212990012	Drum Head (Black) 12inch		151 Kč
(LDK9)	102130071	Drum Pad, Duel Zone, 8inch		1 055 Kč
(LDK9)	102130072	Drum Pad, Duel Zone, 10inch		1 358 Kč
(LDK9)	102130069	Drum Pad, Duel Zone, 12inch		1 717 Kč
(LDK9)	212990004	Drum Pad Plastic Rim, 8inch		33 Kč
(LDK9)	212990011	Drum Pad Plastic Rim, 10inch		42 Kč
(LDK9)	212010244	Drum Pad Plastic Rim, 12inch		67 Kč
(LDK9)	6209900390	Dummy Plug, 1/4inch		26 Kč
(LDK9)	102370014	Frame Clamp, Drum Module Mounting		100 Kč
(LDK9)	102370013	Frame Clamp, Drum/Cymbal Mounting		100 Kč
(LDK9)	102370003	Frame Clamp, T Joint		126 Kč
(LDK9)	313070037	L-Shaped Rod, Drum Mounting		126 Kč
(LDK9)	1021700280	Pedal, High Hat		1 136 Kč
DM8 USB Kit	HXDJ2001	3 Way Joint Kit, Frame Assy/Drum Mounting		92 Kč
(LDK8)	HXDJ2002	4 Way Joint Kit, Cymbal Mounting		92 Kč
(LDK8)	HXDK0301	Bass Drum Pad, Assy		2 164 Kč
(LDK8)	HXDL0101	Cable, Loom		1 055 Kč
(LDK8)	HXDJ3003	Cymbal Mounting Rod, Hi-Hat		218 Kč
(LDK8)	HXDJ3002	Cymbal Mounting Rod, Ride/Crash		218 Kč
(LDK8)	HXDJ3001	Cymbal Mounting Tube, Ride/Crash/Hi-Hat		352 Kč
(LDK8)	HXDC0203	Cymbal, Crash		1 185 Kč
(LDK8)	HXDC0102	Cymbal, Hi-Hat		998 Kč
(LDK8)	HXDC0205	Cymbal, Ride		1 697 Kč
(LDK8)	HXDS0101	Drum Pad, Snare		1 964 Kč
(LDK8)	HXDT0102	Drum Pad, Tom		957 Kč
(LDK8)	HXDJ2003	L-Shaped Rod, Drum Mounting		176 Kč
(LDK8)	HXDP0101	Pedal, High Hat		1 055 Kč
(LDK8)	HXDJ1001	Rubber Foot		59 Kč
(LDK8)	HXDJ1002	Tube End Cap		26 Kč
(LDK8)	HXDJ3004	Wing Bolt Kit		26 Kč
DM10	RU1310643	Button, Push, 18 Button Mat		167 Kč
(LDM0)	RU1310646	Button, Push, 8 Button Mat		84 Kč
(LDM0)	FFC2210001001	Cable, Flat 22P, Front-Main PCB, 10cm		26 Kč
(LDM0)	LCM80-0450-002	Display, LCD Module		893 Kč
(LDM0)	PT1510643	Knob, Push, Power		26 Kč
(LDM0)	PT1110611101	Knob, Rotary		26 Kč
(LDM0)	PT1310612101	Knob, Rotary, Value		32 Kč
(LDM0)	PT1310612301	Knob, Slider		26 Kč
(LDM0)	AL9-79-0509	PCB Assy, CPU		3 896 Kč
(LDM0)	AL9-79-0525	PCB Assy, Front		893 Kč
(LDM0)	AL9-79-0495	PCB Assy, Main		3 194 Kč
(LDM0)	TF48110301EU	Power Adapter, 9VAC 1.3A	220V (EU)	453 Kč
(LDM0)	TF48110301UK	Power Adapter, 9VAC 1.3A	230V (UK)	495 Kč
(LDM0)	SWDC11B2020405	Rotary Encoder, Value		46 Kč
(LDM0)	VRR203025	Rotary Pot, Volume	20KA	29 Kč
(LDM0)	0-09-1038	Slide Pot		38 Kč
(LDM0)	AL6-02-0001	Switch, Push, Power		26 Kč
DM10X Kit	102140028	Bass Drum Pad		1 597 Kč
(LDKD)	6281300850	Cable, Loom		783 Kč
(LDKD)	HC10	Cymbal Mounting Arm, Hi-Hat		489 Kč

Aktuální orientační ceník náhradních dílů Alesis (cena je orientační a při prodeji je počítána dle aktuálního kurzu USD, EUR nebo Libry)				
Model	Part Number	Part Description	Value	Koncová cena bez DPH
(LDKD)	BC10	Cymbal Mounting Arm, Ride-Crash		728 Kč
(LDKD)	102150076	Cymbal, 12inch, Hi Hat		1 117 Kč
(LDKD)	102150077	Cymbal, Triple Zone, 14inch		1 459 Kč
(LDKD)	102150072	Cymbal, Triple Zone, 16inch		1 886 Kč
(LDKD)	322070011	Drum Key, Square Socket		50 Kč
(LDKD)	212990010	Drum Head (Black) 10inch		117 Kč
(LDKD)	212990012	Drum Head (Black) 12inch		151 Kč
(LDKD)	102130072	Drum Pad, Duel Zone, 10inch		1 358 Kč
(LDKD)	102130069	Drum Pad, Duel Zone, 12inch		1 717 Kč
(LDKD)	212990011	Drum Pad Plastic Rim, 10inch		42 Kč
(LDKD)	212010244	Drum Pad Plastic Rim, 12inch		67 Kč
(LDKD)	6209900390	Dummy Plug, 1/4inch		26 Kč
(LDKD)	102370052	Frame Clamp, Drum/Cymbal/Drum Module		167 Kč
(LDKD)	TC10	Frame Clamp, T Joint		151 Kč
(LDKD)	LR95	L-Shaped Rod, Drum Mounting		180 Kč
(LDKD)	1021700280	Pedal, High Hat		1 136 Kč
DM10X Kit Mesh	322070003	Allen Key, 5mm		26 Kč
(LDKZ)	102140075	Bass Drum Pad		1 886 Kč
(LDKZ)	6281300850	Cable, Loom		783 Kč
(LDKZ)	102150101	Cymbal, 12inch, Hi Hat		1 318 Kč
(LDKZ)	102150102	Cymbal, 14inch, Crash		1 728 Kč
(LDKZ)	102150100	Cymbal, 16inch, Ride		2 164 Kč
(LDKZ)	322070011	Drum Key, Square Socket		50 Kč
(LDKZ)	212010440	Drum Head (Mesh) 8inch		219 Kč
(LDKZ)	212010439	Drum Head (Mesh) 10inch		273 Kč
(LDKZ)	212010438	Drum Head (Mesh) 12inch		340 Kč
(LDKZ)	102130177	Drum Pad, Duel Zone, 10inch		1 728 Kč
(LDKZ)	102130176	Drum Pad, Duel Zone, 12inch		2 164 Kč
(LDKZ)	212990011	Drum Pad Plastic Rim, 10inch		42 Kč
(LDKZ)	212010244	Drum Pad Plastic Rim, 12inch		67 Kč
(LDKZ)	21201007201	Drum Module Mount		42 Kč
(LDKZ)	6209900390	Dummy Plug, 1/4inch		26 Kč
(LDKZ)	1021700280	Pedal, High Hat		1 136 Kč
DM10 MKII Pro Kit	102140095	Bass Drum Pad, 8inch, Kick		2 068 Kč
(LDLF)	301290046	Butterfly Screw		126 Kč
(LDLF)	6281300350	Cable, 1/4inch TRS-1/4inch TRS		67 Kč
(LDLF)	628130135	Cable, Loom		824 Kč
(LDLF)	102160025	Cymbal Support with Boom		1 278 Kč
(LDLF)	102150012	Cymbal Support, Short		429 Kč
(LDLF)	102150227	Cymbal, 12inch, Hi-Hat		1 322 Kč
(LDLF)	102150229	Cymbal, 14inch, Crash		1 728 Kč
(LDLF)	102150226	Cymbal, 16inch, Ride		2 226 Kč
(LDLF)	212040194	Drum Head (Mesh) 10inch		402 Kč
(LDLF)	212040195	Drum Head (Mesh) 12inch		462 Kč
(LDLF)	212040193	Drum Head (Mesh) 8inch		335 Kč
(LDLF)	1021302390	Drum Pad (Mesh) 10inch		2 318 Kč
(LDLF)	1021302400	Drum Pad (Mesh) 12inch		2 931 Kč
(LDLF)	630010134	Drum Pad Plastic Rim, 10inch		209 Kč
(LDLF)	630010136	Drum Pad Plastic Rim, 12inch		234 Kč
(LDLF)	6209900390	Dummy Plug, 1/4inch		26 Kč
(LDLF)	212010074	L-Shaped Rod, Drum Mounting		126 Kč
(LDLF)	1021700280	Pedal, High Hat		1 136 Kč
(LDLF)	638010266	Power Adapter, 9VDC 800mA	220V (EU)	251 Kč
(LDLF)	638010268	Power Adapter, 9VDC 800mA	230V (UK)	251 Kč
(LDLF)	212010134	Rubber Foot		84 Kč
(LDLF)	1021802440	Sound Module		7 941 Kč
(LDLF)	322070011	Spanner, Square Socket		50 Kč
(LDLF)	313070090	Stand, Snare Drum		1 597 Kč
(LDLF)	102370052	Tube Clamp, Drum/Cymbal		167 Kč
(LDLF)	102370059	Tube Clamp, Frame(Left)		126 Kč
(LDLF)	102370060	Tube Clamp, Frame(Right)		126 Kč
(LDLF)	102370040	Tube Clamp, Sound Module		126 Kč
DM10 Pro Kit	102140028	Bass Drum Pad		1 597 Kč
(LDK3)	6281300560	Cable Loom		453 Kč
(LDK3)	LDK3-LC-T1	Clamp, Die Cast 2 Way		295 Kč
(LDK3)	322070011	Drum Key, Square Socket		50 Kč
(LDK3)	212990001	Drum Head (Black) 8inch		117 Kč
(LDK3)	212990010	Drum Head (Black) 10inch		117 Kč
(LDK3)	102130071	Drum Pad, Duel Zone, 8inch		1 055 Kč
(LDK3)	102130072	Drum Pad, Duel Zone, 10inch		1 358 Kč
(LDK3)	212990004	Drum Pad Plastic Rim, 8inch		33 Kč
(LDK3)	212990011	Drum Pad Plastic Rim, 10inch		42 Kč
(LDK3)	102370014	Frame Clamp, Drum/Cymbal Mounting		117 Kč
(LDK3)	212010074	L-Shaped Rod, Drum Mounting		126 Kč
(LDK3)	1021700280	Pedal, High Hat		1 136 Kč
(LDK3)	212010094	Rubber Foot		26 Kč

Aktuální orientační ceník náhradních dílů Alesis (cena je orientační a při prodeji je počítána dle aktuálního kurzu USD, EUR nebo Libry)				
Model	Part Number	Part Description	Value	Koncová cena bez DPH
DM10 Studio Kit	102140028	Bass Drum Pad		1 597 Kč
(LDK7)	6281300820	Cable Loom		783 Kč
(LDK7)	102150076	Cymbal, 12inch, Hi Hat		1 117 Kč
(LDK7)	102150047	Cymbal, 12inch		758 Kč
(LDK7)	102150048	Cymbal, 12inch w Choke		1 437 Kč
(LDK7)	102150077	Cymbal, Triple Zone, 14inch		1 459 Kč
(LDK7)	102150044	Cymbal Mounting Rod, Long		462 Kč
(LDK7)	102150045	Cymbal Mounting Rod, Short		429 Kč
(LDK7)	322070011	Drum Key, Square Socket		50 Kč
(LDK7)	212990001	Drum Head (Black) 8inch		117 Kč
(LDK7)	212990010	Drum Head (Black) 10inch		117 Kč
(LDK7)	102130071	Drum Pad, Duel Zone, 8inch		1 055 Kč
(LDK7)	102130072	Drum Pad, Duel Zone, 10inch		1 358 Kč
(LDK7)	212990004	Drum Pad Plastic Rim, 8inch		33 Kč
(LDK7)	212990011	Drum Pad Plastic Rim, 10inch		42 Kč
(LDK7)	102370014	Frame Clamp, Drum/Cymbal Mounting		117 Kč
(LDK7)	102370004	Frame Clamp, T Joint		100 Kč
(LDK7)	212010074	L-Shaped Rod, Drum Mounting		126 Kč
(LDK7)	1021700280	Pedal, High Hat		1 136 Kč
(LDK7)	212010094	Rubber Foot		26 Kč
DM10 Studio Kit	322070003	Allen Key, 5mm		26 Kč
Mesh	102140075	Bass Drum Pad		1 886 Kč
(LDKY)	6281300820	Cable Loom		783 Kč
(LDKY)	102150101	Cymbal, 12inch, Hi Hat		1 318 Kč
(LDKY)	102150048	Cymbal, 12inch, Crash 1		1 437 Kč
(LDKY)	102150047	Cymbal, 12inch, Crash 2		758 Kč
(LDKY)	102150043	Cymbal, 14inch, Ride		1 622 Kč
(LDKY)	322070011	Drum Key, Square Socket		50 Kč
(LDKY)	212010440	Drum Head (Mesh) 8inch		219 Kč
(LDKY)	212010439	Drum Head (Mesh) 10inch		273 Kč
(LDKY)	102130179	Drum Pad, Duel Zone, 8inch		1 358 Kč
(LDKY)	102130178	Drum Pad, Duel Zone, 10inch		1 728 Kč
(LDKY)	212990004	Drum Pad Plastic Rim, 8inch		33 Kč
(LDKY)	212990011	Drum Pad Plastic Rim, 10inch		42 Kč
(LDKY)	21201007201	Drum Module Mount		42 Kč
(LDKY)	212010074	L-Shaped Rod, Drum Mounting		126 Kč
(LDKY)	1021700280	Pedal, High Hat		1 136 Kč
Forge Kit	102140027	Bass Drum Pad(Kick)		824 Kč
(LDL4)	311990010	Bass Drum Pedal		1 278 Kč
(LDL4)	628130119	Cable Loom		824 Kč
(LDL4)	102160124	Cymbal Support, Long		758 Kč
(LDL4)	102150114	Cymbal Support, Short		377 Kč
(LDL4)	102150147	Cymbal, 10inch		536 Kč
(LDL4)	102150143	Cymbal, 10inch w Choke		676 Kč
(LDL4)	102130210	Drum Pad, 8inch		1 014 Kč
(LDL4)	102130219	Drum Pad, 11inch		1 177 Kč
(LDL4)	212010451	L Rod		100 Kč
(LDL4)	1021700280	Pedal, High Hat		1 136 Kč
(LDL4)	6380103060	Power Adapter, 9VDC 500mA	220V (EU)	251 Kč
(LDL4)	6380103070	Power Adapter, 9VDC 500mA	230V (UK)	251 Kč
(LDL4)	212010134	Rubber Foot		84 Kč
(LDL4)	1021802090	Sound Module(Forge Kit)		5 365 Kč
(LDL4)	102370054	Tube Clamp, Drum		112 Kč
(LDL4)	102370055	Tube Clamp, Frame(Left)		100 Kč
(LDL4)	102370056	Tube Clamp, Frame(Right)		100 Kč
(LDL4)	102370040	Tube Clamp, Sound Module		100 Kč
Nitro Kit	102140027	Bass Drum Pad(Kick)		824 Kč
(LDK7)	322070003	Allen Key, 5mm		26 Kč
(LDK7)	311990010	Bass Drum Pedal		1 278 Kč
(LDK7)	628130127	Cable Loom		618 Kč
(LDK7)	631030063	Cymbal Felt Washer		26 Kč
(LDK7)	102160118	Cymbal Support, Long		758 Kč
(LDK7)	102160094	Cymbal Support, Short		377 Kč
(LDK7)	212990002	Cymbal Wing Nut		84 Kč
(LDK7)	102150147	Cymbal, 10inch		536 Kč
(LDK7)	102150143	Cymbal, 10inch w Choke		676 Kč
(LDK7)	102130211	Drum Pad, Snare		1 095 Kč
(LDK7)	102130210	Drum Pad, Tom		1 014 Kč
(LDK7)	212010074	L Rod		100 Kč
(LDK7)	1021700870	Pedal, High Hat		202 Kč
(LDK7)	6380103060	Power Adapter, 9VDC 500mA	220V (EU)	251 Kč
(LDK7)	6380103070	Power Adapter, 9VDC 500mA	230V (UK)	251 Kč
(LDK7)	212010356	Rubber Foot		84 Kč
(LDK7)	1021802030	Sound Module(Nitro Kit)		3 498 Kč
(LDK7)	322070011	Spanner, Square Socket		50 Kč
(LDK7)	102370036	T Joint		100 Kč

Aktuální orientační ceník náhradních dílů Alesis (cena je orientační a při prodeji je počítána dle aktuálního kurzu USD, EUR nebo Libry)				
Model	Part Number	Part Description	Value	Koncová cena bez DPH
(LDK7)	102370027	Tube Clamp, Drum		100 Kč
Nitro Mesh Kit	102140027	Bass Drum Pad(Kick)		824 Kč
(LDLK)	311020022	Bass Drum Pedal		1 278 Kč
(LDLK)	628130127	Cable Loom		618 Kč
(LDLK)	631030063	Cymbal Felt Washer		26 Kč
(LDLK)	102160118	Cymbal Support, Long		758 Kč
(LDLK)	102160094	Cymbal Support, Short		377 Kč
(LDLK)	212990002	Cymbal Wing Nut		84 Kč
(LDLK)	102150147	Cymbal, 10inch		536 Kč
(LDLK)	102150143	Cymbal, 10inch w Choke		676 Kč
(LDLK)	212010440	Drum Head (Mesh) 8inch		219 Kč
(LDLK)	102130262	Drum Pad, Snare		1 014 Kč
(LDLK)	102130263	Drum Pad, Tom		1 014 Kč
(LDLK)	212010630	Drum Pad Plastic Rim, 8inch		42 Kč
(LDLK)	212010074	L Rod		100 Kč
(LDLK)	1021701010	Pedal, High Hat		1 358 Kč
(LDLK)	6380103060	Power Adapter, 9VDC 500mA	220V (EU)	251 Kč
(LDLK)	6380103070	Power Adapter, 9VDC 500mA	230V (UK)	251 Kč
(LDLK)	212010356	Rubber Foot		84 Kč
(LDLK)	1021802720	Sound Module(Nitro Mesh Kit)		4 048 Kč
(LDLK)	322070011	Spanner, Square Socket		50 Kč
(LDLK)	102370036	T Joint		100 Kč
(LDLK)	102370027	Tube Clamp, Drum		100 Kč
Perc Pad	629020269	Button, Push, 2 Button Mat, Value/Select		26 Kč
(LDPG)	620020010	Jack, 1/4", Stereo, Main Out/Phones/Kick Input		26 Kč
(LDPG)	208010003	Knob, Rotary, Volume		26 Kč
(LDPG)	101030235	PCB Assy, Function		181 Kč
(LDPG)	101010533001	PCB Assy, Main		867 Kč
(LDPG)	6380103060	Power Adapter, 9VDC 500mA	220V (EU)	251 Kč
(LDPG)	6380103070	Power Adapter, 9VDC 500mA	230V (UK)	251 Kč
(LDPG)	611010008	Rotary Pot, Volume	10KAX2	26 Kč
Performance	9-99-0001	LCD		293 Kč
Pad	OTAL7-00-0001	Pad Sensor (Piezo)		26 Kč
Pad	TWPC06A00701	PCB Assy, Front Panel		360 Kč
Pad	AL9-79-0418	PCB Assy, Main		2 934 Kč
Pad	TF41110301EU	Power Transformer 9VAC	220V (EU)	377 Kč
Pad	TF41110301UK	Power Transformer 9VAC	230V (UK)	309 Kč
Performance	RU1310657	Button, Push, 35 Button Mat		343 Kč
Pad Pro	FFC3010002502	Cable, Flat 30P, Function-Main PCB, 25cm		36 Kč
(LDS5)	LCM-3244JD	Display, LCD Module		893 Kč
(LDS5)	AL4-02-0006	Jack, 1/4", Mono, Main Outputs/Pedal Inputs		44 Kč
(LDS5)	AL4-02-0007	Jack, 1/4", Stereo, Headphones		50 Kč
(LDS5)	PT1310699	Knob, Rotary, Value/Tempo		26 Kč
(LDS5)	AL9-15-1112	Knob, Rotary, Volume		26 Kč
(LDS5)	OTAL7-00-0001	Pad Sensor (Piezo)		26 Kč
(LDS5)	TWPC10A00901	PCB Assy, Front Panel		453 Kč
(LDS5)	TWPC10A01001	PCB Assy, Main		4 104 Kč
(LDS5)	SPSA120A060-EU	Power Adapter 12VDC 600mA	220V (EU)	515 Kč
(LDS5)	SPSA120A060-GB	Power Adapter 12VDC 600mA	230V (UK)	515 Kč
(LDS5)	SWDC11B2020405	Rotary Encoder, Value/Tempo		46 Kč
(LDS5)	AL0-09-0074	Rotary Pot, Volume	10KA	26 Kč
Sample Pad	208020017	Knob, Rotary		26 Kč
(LDPS)	101030251002	PCB Assy, Function		1 055 Kč
(LDPS)	101010588001	PCB Assy, Main		2 164 Kč
(LDPS)	6380103060	Power Adapter, 9VDC 500mA	220V (EU)	251 Kč
(LDPS)	6380103070	Power Adapter, 9VDC 500mA	230V (UK)	251 Kč
Sample Pad Pro	629020398	Button, Push, Set of 4, Navigation		28 Kč
(LDSP)	6280602080	Cable, Flat 16P,8cm		26 Kč
(LDSP)	6299902640	Drum Pad, Large Rectangular(Single)		193 Kč
(LDSP)	6299902630	Drum Pad, Top Strip with Alesis Logo		384 Kč
(LDSP)	208030007	Knob, Rotary		26 Kč
(LDSP)	6180001080	LCD Module		1 211 Kč
(LDSP)	101110030	PCB Assy, Backlight		234 Kč
(LDSP)	101100298003-A	PCB Assy, Input-Output		325 Kč
(LDSP)	101050018001-A	PCB Assy, LED Display		156 Kč
(LDSP)	101011276001-A	PCB Assy, Main		2 164 Kč
(LDSP)	101990166003-A	PCB Assy, SD Card		69 Kč
(LDSP)	638010140-A	Power Adapter, 9VDC 800mA	220V (EU)	234 Kč
(LDSP)	638010139-A	Power Adapter, 9VDC 800mA	230V (UK)	234 Kč
SampleRack	212990020	Button, Push, Power		26 Kč
(LDSR)	629020398	Button, Push, Set of 4, Navigation		28 Kč
(LDSR)	208030007	Knob, Rotary, Aux In		26 Kč
(LDSR)	208040003	Knob, Rotary, Main/Phones		26 Kč
(LDSR)	618001120	LCD Module		1 780 Kč
(LDSR)	101030443	PCB Assy, Function		157 Kč
(LDSR)	1011003920	PCB Assy, Input-Output		490 Kč

Aktuální orientační ceník náhradních dílů Alesis (cena je orientační a při prodeji je počítána dle aktuálního kurzu USD, EUR nebo Libry)				
Model	Part Number	Part Description	Value	Koncová cena bez DPH
(LDSR)	101010976002	PCB Assy, Main		3 895 Kč
(LDSR)	101990204001	PCB Assy, SD Card		136 Kč
(LDSR)	1010701070	PCB Assy, Volume		162 Kč
(LDSR)	6380103060	Power Adapter, 9VDC 500mA	220V (EU)	251 Kč
(LDSR)	6380103070	Power Adapter, 9VDC 500mA	230V (UK)	251 Kč
(LDSR)	315050005	Rack Ear		162 Kč
SR16	7-05-0003	Battery, Backup, 3v Lithium Coin		109 Kč
(D3)	9-99-0001	LCD		293 Kč
(D3)	AL9-79-1035-C	PCB Assy, Keypad		419 Kč
(D3)	9-79-0123	PCB Assy, Main		2 764 Kč
(D3)	TF41110301EU	Power Transformer 9VAC	220V (EU)	377 Kč
(D3)	TF41110301UK	Power Transformer 9VAC	230V (UK)	309 Kč
(D3)	0-09-0472	Rotary Pot	4.7KA	26 Kč
(D3)	0-09-0502	Rotary Pot	5KAX2	26 Kč
SR18	RU1310631	Button Mat, Drum		141 Kč
(LD32)	RU1310630	Button Mat, Function		145 Kč
(LD32)	LCM-3244JD	Display, LCD Module		893 Kč
(LD32)	PT1510643	Knob, Push, Power		26 Kč
(LD32)	PT1310699	Knob, Rotary, Value		26 Kč
(LD32)	PT151064401	Knob, Rotary, Volume		26 Kč
(LD32)	AL9-79-0445	PCB Assy, Function		673 Kč
(LD32)	AL9-79-0431	PCB Assy, Main		3 606 Kč
(LD32)	SPSA120A060-EU	Power Adapter 12VDC 600mA	220V (EU)	515 Kč
(LD32)	SPSA120A060-GB	Power Adapter 12VDC 600mA	230V (UK)	515 Kč
(LD32)	SWDC11B2020405	Rotary Encoder		46 Kč
(LD32)	AL0-09-0074	Rotary Pot	10KAX2	26 Kč
(LD32)	AL6-02-0001	Switch, Push, Power		26 Kč
Strike Kit	301290046	Butterfly Screw		126 Kč
(LDLA)	6281301320	Cable Loom		1 136 Kč
(LDLA)	102160129	Cymbal Support Arm		1 278 Kč
(LDLA)	102150219	Cymbal, 12inch, Hi-Hat		3 570 Kč
(LDLA)	102150216	Cymbal, 14inch, Crash		2 988 Kč
(LDLA)	1021502180	Cymbal, 16inch, Ride		3 289 Kč
(LDLA)	212040194	Drum Head (Mesh) 10inch		402 Kč
(LDLA)	212040195	Drum Head (Mesh) 12inch		462 Kč
(LDLA)	212040196	Drum Head (Mesh) 14inch		528 Kč
(LDLA)	212040193	Drum Head (Mesh) 8inch		335 Kč
(LDLA)	322070011	Drum Key, Square Socket		50 Kč
(LDLA)	212010557	Drum Mount, L Rod		126 Kč
(LDLA)	1021302260	Drum Pad (Mesh) 10inch, Tom		4 869 Kč
(LDLA)	1021302270	Drum Pad (Mesh) 12inch, Tom		5 454 Kč
(LDLA)	102140092	Drum Pad (Mesh) 14inch, Kick		8 230 Kč
(LDLA)	1021302290	Drum Pad (Mesh) 14inch, Snare		5 830 Kč
(LDLA)	1021302280	Drum Pad (Mesh) 14inch, Tom (Ex Pack)		6 231 Kč
(LDLA)	1021302250	Drum Pad (Mesh) 8inch, Tom		4 219 Kč
(LDLA)	630010134	Drum Pad Plastic Rim, 10inch		209 Kč
(LDLA)	630010136	Drum Pad Plastic Rim, 12inch		234 Kč
(LDLA)	630010133	Drum Pad Plastic Rim, 14inch		251 Kč
(LDLA)	630010135	Drum Pad Plastic Rim, 8inch		184 Kč
(LDLA)	1021700280	Pedal, High Hat		1 136 Kč
(LDLA)	638010254	Power Adapter, 12VDC 2000mA	220V (EU)	445 Kč
(LDLA)	638010252	Power Adapter, 12VDC 2000mA	230V (UK)	445 Kč
(LDLA)	212010134	Rubber Foot		84 Kč
(LDLA)	21201007201	Sound Module Mount		42 Kč
(LDLA)	1021802280	Sound Module(StrikeKit)		14 374 Kč
(LDLA)	313070090	Stand, Snare Drum		1 597 Kč
(LDLA)	102370052	Tube Clamp, Drum/Cymbal/Drum Module		167 Kč
(LDLA)	102370066	Tube Clamp, Frame(Left)		126 Kč
(LDLA)	102370067	Tube Clamp, Frame(Right)		126 Kč
Strike Module	212020061	Button, Push, Power		26 Kč
(LDM9)	629020465	Button, Push, Set of 15, Note Chase-Save-Kit FX-Tempo-Transport		126 Kč
(LDM9)	629020438	Button, Push, Set of 6, Function (F1-F6)		26 Kč
(LDM9)	629020466	Button, Push, Set of 6, Navigation-Enter-Kit		50 Kč
(LDM9)	6280602860	Cable, Flat 40P, 6cm		167 Kč
(LDM9)	628120071	Cable, IDC 14P, 14cm		126 Kč
(LDM9)	6280719510	Cable, IDC 18P, 8cm		84 Kč
(LDM9)	6280719940	Cable, IDC 20P, 16cm		26 Kč
(LDM9)	6280719960	Cable, IDC 40P, 9cm		126 Kč
(LDM9)	6280720400	Cable, IDC 50P, 14cm		26 Kč
(LDM9)	628120072	Cable, Screened 5P, 16cm		84 Kč
(LDM9)	318030006	Knob, Rotary, Data		75 Kč
(LDM9)	208030007	Knob, Rotary, Headphone Vol-Display Contrast		26 Kč
(LDM9)	318030005	Knob, Rotary, Main Vol/Aux In		33 Kč
(LDM9)	299040018	Knob, Slider		26 Kč
(LDM9)	6180001310	LCD Display		909 Kč

Aktuální orientační ceník náhradních dílů Alesis (cena je orientační a při prodeji je počítána dle aktuálního kurzu USD, EUR nebo Libry)

Model	Part Number	Part Description	Value	Koncová cena bez DPH
(LDM9)	218040047	LCD Lens		561 Kč
(LDM9)	101990268008	PCB Assy, (TP)		5 152 Kč
(LDM9)	1019902670	PCB Assy, Data Encoder		167 Kč
(LDM9)	101030516002	PCB Assy, Function		2 318 Kč
(LDM9)	101990265002	PCB Assy, Headphone		167 Kč
(LDM9)	1011005430	PCB Assy, Lower I/O		852 Kč
(LDM9)	101011342004	PCB Assy, Main		5 925 Kč
(LDM9)	101150017001	PCB Assy, Main Vol-Aux In		167 Kč
(LDM9)	101100541003	PCB Assy, Upper I/O		1 095 Kč
Surge Mesh Kit	102140103	Bass Drum Pad(Kick)(Mesh)		2 009 Kč
(LDLH)	628130139	Cable Loom		974 Kč
(LDLH)	102160124	Cymbal Support, Long		758 Kč
(LDLH)	102150114	Cymbal Support, Short		377 Kč
(LDLH)	102150147	Cymbal, 10inch		536 Kč
(LDLH)	102150143	Cymbal, 10inch w Choke		676 Kč
(LDLH)	212010439	Drum Head (Mesh) 10inch		273 Kč
(LDLH)	212010440	Drum Head (Mesh) 8inch		219 Kč
(LDLH)	102130178	Drum Pad (Mesh) 10inch		1 728 Kč
(LDLH)	102130179	Drum Pad (Mesh) 8inch		1 358 Kč
(LDLH)	212990011	Drum Pad Plastic Rim, 10inch		42 Kč
(LDLH)	212990004	Drum Pad Plastic Rim, 8inch		33 Kč
(LDLH)	212010074	L Rod		100 Kč
(LDLH)	1021700260	Pedal, High Hat		1 014 Kč
(LDLH)	311990010	Pedal, Kick		1 278 Kč
(LDLH)	6380103060	Power Adapter, 9VDC 500mA	220V (EU)	251 Kč
(LDLH)	6380103070	Power Adapter, 9VDC 500mA	230V (UK)	251 Kč
(LDLH)	212010134	Rubber Foot		84 Kč
(LDLH)	1021802630	Sound Module		4 048 Kč
(LDLH)	322070011	Spanner, Square Socket		50 Kč
(LDLH)	102370019	Tube Clamp, Drum		126 Kč
(LDLH)	102370055	Tube Clamp, Frame(Left)		100 Kč
(LDLH)	102370056	Tube Clamp, Frame(Right)		100 Kč
Trigger IO	AL9-79-0433	PCB Assy, Front Panel		618 Kč
Trigger IO	TWPC06A00801	PCB Assy, Main		1 925 Kč
Trigger IO	TF41110301EU	Power Transformer 9VAC	220V (EU)	377 Kč
Trigger IO	TF41110301UK	Power Transformer 9VAC	230V (UK)	309 Kč